



Zaměření:

- Před zaměřením se ujistíme, zda máme po celém obvodu rámu okna dostatek prostoru (13mm) na lícování rámové sítě na OKNO. V případě že máte okno s Okapové lištou, nás telefonicky kontaktujte a my Vám se zaměřením pomůžeme.
- Šířka rámové sítě na OKNO se měří podle výše uvedeného nákresu. Měříte šířku tzv. světlost otevřeného okna. Od naměřené hodnoty odečteme 1mm.
- Výška rámové sítě na OKNO se měří podle výše uvedeného nákresu. Měříte výšku tzv. světlost otevřeného okna. Od naměřené hodnoty odečteme 1mm.
- Rozměr hloubka pro správné zaměření rámové sítě NA OKNO, se měří podle výše uvedeného nákresu. Je to důležitý údaj pro správnou volbu zvrtilka, aby síť držela pevně na okně. Meter pevně přiložíme na těsnění okna a měříme hloubku až k vnějšímu rámu (profilu) okna.
- Vzhledem k tloušťce profilu okenní sítě proti hmyzu, potřebujete na montáž minimální hloubku 8mm na rámu okna

