



Montáž střešní rolety R-lite

- Než začnete roletu montovat, odstraňte vše, co by mohlo překážet na rámu okna



UPEVNĚNÍ MONTÁŽNÍCH KLIPŮ

- přiložte plastové instalační klipy s příloženou podložkou pro daný úhel k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti 80mm od okraje
- instalační klipy přišroubujte a poté odlomte přesahující části klipu





UPEVNĚNÍ HORNÍHO PROFILU

- uchopte horní profil do obou rukou a zavěste jeho přední část na klipy. Zatlačením v kolmém směru na čelo horního profilu, zacvakněte profil do klipů. Je zakázáno působit silou jiným směrem
- přední část horního profilu leží na rámu okna



MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠŤ

- vodící lišty zasuněte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte je
- pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna





UPEVNĚNÍ NAPÍNACÍ ŠŤŮRKY

- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvaknete do spodních koncovek vodicích lišt



NASTAVENÍ BRZDY ROLETKY

- v případě potřeby lze nastavit brzdu roletky nastavením napnutí vypínacích šňůr
 - brzd nastavíme posunutím kovového válečku na konci šňůrky.
- Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je roletka bržděná
- správně nastavená brzda drží roletu v jakékoli poloze

ZaluzieWeb



