

## Střešní roleta SCREEN SKY

### MONTÁŽ

Montáž provádějte podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

### POMŮCKY K MONTÁŽI:

- AKU vrtačka
- křížový šroubovák PH 2

### KONTROLA:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům.
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži.

### POSTUP MONTÁŽE:

- otevřete střešní okno do polohy tak aby bylo možné provádět montáž z interiéru
- pokud je střešní okno vybaveno jisticími šrouby v místě uchycení horního boxu rolety, tyto šrouby demontujte. (Pokud střešní okno není vybaveno jisticími šrouby, pokračujte dalším bodem)
- přiložte horní box rolety tak, aby ohyb na horní části krytu rolety přesahoval za horní hranu oplechování okna.
- vycentrujte roletu k ose okna
- přišroubujte box rolety přes plastovou podložku do horního oplechování rámu okna dodanými šrouby. (U typů oken s odstraněnými jisticími šrouby, použijte výhradně tyto otvory a šrouby pro připevnění)
- na plastové podložky kotevních prvků umístěte krycí kloboučky

### UPEVNĚNÍ SPODNÍCH HÁKŮ:

- pokud je střešní okno vybaveno jisticími šrouby v místě uchycení jisticích háků, tyto šrouby demontujte
- pokud střešní okno není vybaveno jisticími šrouby, změřte rozteč otvorů ve spodní části látky rolety
- přeneste tuto rozteč na oplechování křídla v závislosti od osy okna
- přišroubujte háky přes plastovou podložku

na plastové podložky kotevních prvků umístěte krycí kloboučky

**Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem**

[www.zaluzieweb.cz](http://www.zaluzieweb.cz)

**DOKONČENÍ:**

- otevřete střešní okno do maximální polohy a dolní profil rolety zajistěte za namontované háky
- při zavírání okna se bude roleta stahovat automaticky.
- roletka je připravena k úspěšnému užívání.

**Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem**