

Sítě proti hmyzu – rolovací na DVEŘE

Zaměření pro osazení rolovací sítě proti hmyzu na dveře před dveřní otvor.

Zaměřte šířku otvoru. Měřte na více místech, abyste se ujistili, že je otvor rovnoměrně široký.

Na straně navíjecího bubnu doporučujeme mít na rámu dveří prostor 50mm, na opačné straně doporučujeme mít prostor 30mm. Ujistěte se, zda máte dostatek místa pro instalaci. Pokud máte doporučený prostor pro instalaci, připočtěte k naměřené hodnotě 80mm.

Výšku měřte podobně jako šířku. Pro umístění sítě doporučujeme mít 30mm nad otvorem a také 30mm pod otvorem pro vodící lišty. Ujistěte se, zda máte dostatek místa pro instalaci. Pokud máte doporučený prostor pro instalaci, připočtěte k naměřené hodnotě 60mm.

Objednací rozměr je zároveň obrysový rozměr výrobku. Proto se ujistěte, zda máte dostatek místa pro osazení sítě po přípočtech.

Pokud nemáte dostatek prostoru pro montáž před otvor, postupujte podle zaměření pro osazení do stavebního otvoru (mezi ostění).

Zaměření pro osazení rolovací sítě proti hmyzu na dveře do stavebního otvoru

Pro osazení sítě do otvoru je třeba mít na dosedací ploše (rámu okna) minimálně 15mm rovné plochy pro instalaci. Tento prostor je potřebný pro našroubování nebo nalepení rolovací sítě na rám dveří.

Jelikož objednací rozměr je vnější obrysový rozměr výrobku, mohou Vám profily zasahovat do otvoru.

Postup zaměření:

Zaměřte šířku stavebního otvoru od ostění po ostění, na několika místech, abyste se ujistili, že je otvor rovnoměrně široký. Od takto naměřené nejmenší hodnoty odečtěte 2-3mm kvůli vůli.

Výšku zaměřujte stejně, od ostění po podlahu nebo parapet, na více místech. Od takto naměřené hodnoty odečtěte 2-3mm kvůli vůli.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem