



MONTÁŽ OBOUSTRANNOU LEPICÍ PÁSKOU:

- Odmastit povrch okna a povrch rámu sítky.
- Nalepit pásku po celém obvodu produktu.
- Nalepit produkt na rám okna co nejpřesněji. Vycentrovat s otvorem okna dle vlastních představ. Důležité je dodržet rozměrovou přesnost výrobku, tzn. nezkřížovat výrobek použitím síly.

MONTÁŽ ŠROUBY:

- Produkt je třeba přišroubovat minimálně na 6 místech. Pokud je produkt vyšší než 150 cm umísťujeme další šroub • do středu profilu. Do horizontálních profilů umísťujeme jeden šroub na střed, v případě že je produkt širší než 150 cm • umísťujeme 2 šrouby 25cm od okraje.
- Určete pozice upínacích šroubů na produktu.
- Na určených pozicích si předvrtíte otvory 2,5 mm přes obě stěny profilu pro upínací šrouby pomocí PŘÍPRAVKU (kt. je součástí balení). PŘÍPRAVEK určí správnou vzdálenost od okraje profilu.
- Sítku přiložte na místo osazení, vycentrujte a pomocí šroubů přišroubujte.
- Díry po vrtání zakryjete přiloženými záslepkami.

šroub

