

www.zaluzieweb.cz

Sít proti hmyzu rámová na DVEŘE

Zaměření:

hodnoty se udávají v milimetrech (mm)

Před zaměřením se ujistěte, zda máte po celém obvodu rámu dveří dostatek prostoru (40mm na straně magnetů, 45mm na straně pantů, 25mm na vrchní a spodní straně) pro osazení rámové sítě na DVEŘE. Tento přesah slouží pro správné dosedání sítě na DVEŘE na rám dveří, případnou eliminaci nepřesností při zaměřování, zabrání zadrhávání sítě na DVEŘE o podlahu při otevírání a zároveň Vám vymezuje dostatečný prostor k namontování pantů a magnetek.

Klika dveří nesmí přesahovat více než 10mm za rám dveří, jinak se dveře nebudou zavírat.

Šířka:

Šířku rámové sítě na DVEŘE určíte zaměřením otvoru dveří resp. otvoru, na který chcete osadit sítě na DVEŘE. Měříte tzv. světlou šířku rámu dveří, resp. otvoru. K naměřené hodnotě přičtete 40mm. **Výsledná hodnota je výrobní šířka sítě.**

Panty (25mm) a magnetky (20mm) přidají dodatečných 45mm. Potřebný montážní prostor na šířku pro sítě na DVEŘE je tedy světlá šířka + 40mm + 45mm. Ujistěte se, že máte dostatek prostoru na šířku na rámu dveří, resp. otvoru.

Výška:

Výšku rámové sítě na DVEŘE určíte zaměřením otvoru dveří resp. otvoru, na který chcete osadit sítě na DVEŘE. Měříte tzv. světlou výšku rámu dveří, resp. otvoru. K naměřené hodnotě přičtete 40mm. **Výsledná hodnota je výrobní výška sítě.**

Pro správné otevírání dveří, aby se sítě na DVEŘE nezadrhávaly o podlahu počítejte 10mm na spodním rámu dveří. Potřebný montážní prostor na výšku pro sítě NA DVEŘE je tedy světlá výška + 40mm + 10mm. Ujistěte se, že máte dostatek prostoru na výšku na rámu dveří, resp. otvoru.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem

www.zaluzieweb.cz

Výška příčky (výztuhy):

Určuje v jaké výši bude umístěna výztuha dveří, pokud je použita. Hodnota je od spodního okraje otvoru rámu dveří, až po střed příčky sítě na DVEŘE. K naměřené hodnotě připočtete 20mm.

V případě nevyplnění hodnoty, výrobce určí výši příčky uprostřed výšky sítě na DVEŘE.

Určení orientace dveří:

Orientaci sítě na DVEŘE určité tak, že při **pohledu na sítě na DVEŘE**, které se otevírají směrem k Vám, označíte stranu, na které chcete aby byly umístěny panty.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem